



# Bedienungsanleitung

Seite: 1-5



# User Manual

Page: 6 - 12

**Platinum Line Mini TRI-PAR**

**7x 3 Watt TRI LED**

**LIG0007474-000**



Lieber Kunde,

vielen Dank das Sie sich für ein Produkt von LightmaXX entschieden haben. In der folgenden Anleitung erhalten Sie wichtige Informationen über dieses Produkt sowie deren Eigenschaften und Funktionen.

Über die Mode Taste erreichen Sie alle manuellen Funktionen. Die Einstellungen können Sie über die UP/DOWN Tasten vornehmen. Mit der SetUp Taste bestätigen Sie Ihre Einstellung.

### Schritt 1: C000

Drücken Sie solange die Mode Taste bis obiges im Display steht um die Farben manuel ein zu stellen.

C100 ROT: 00-99 % einstellbare Intensität

C200 GRÜN: 00-99 % einstellbare Intensität

C300 BLAU: 00-99 % einstellbare Intensität

CF00 STROBE:00-99 % einstellbare Geschwindigkeit

### Schritt 2: J000

Drücken Sie solange die Mode Taste bis obiges im Display steht um den Color Jump MODE ein zu stellen. (Schneller Farbwechsel)

J300 RGB: 00-99 % einstellbare Geschwindigkeit

J700 7 Farben: 00-99 % einstellbare Geschwindigkeit

JF00 STROBE: 00-99 % einstellbare Geschwindigkeit

### Schritt 3: F000

Drücken Sie solange die Mode Taste bis obiges im Display steht um den Color Fade MODE ein zu stellen. (langsamer Farbübergang)

F300 RGB: 00-99 % einstellbare Geschwindigkeit

F700 7 Farben: 00-99 % einstellbare Geschwindigkeit

FF00 STROBE: 00-99 % einstellbare Geschwindigkeit

## STEP 4: S000

Drücken Sie solange die Mode Taste bis obiges im Display steht um den Farbwechsel über Sound to Light MODUS ein zu stellen. (Musik Steuerung)

S300 RGB: 00-99 % einstellbare Geschwindigkeit

S700 7 Farben: 00-99 % einstellbare Geschwindigkeit

SF00 STROBE: 00-99 % einstellbare Geschwindigkeit

## STEP 5: Slav

Drücken Sie solange die Mode Taste bis obiges im Display steht um den Slave MODE ein zu stellen. (MASTER / SLAVE Funktion)

## STEP 5: Addr

Drücken Sie solange die Mode Taste bis obiges im Display steht um den DMX Steuer MODUS ein zu stellen.

Wenn Sie den Scheinwerfer nun mit einem DMX Controller verbinden, können Sie mit 6 Kanälen folgende Funktionen steuern:

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6
Master Dimmer (0 – 255)	ROT (0 – 255)	GRÜN (0 – 255)	BLAU (0 – 255)	MACRO (0 – 255)	STROBE (0 – 255)

### Optionales Zubehör:

4-fach Case	LIG0007942-000
Half Coupler 100 Kg	LIG0003863-000
Safety 3mm	LIG0003018-000